

Ondol Quick Guide

- 본 제품은 220V 전용 제품입니다.
- 본 제품은 침대용으로 바닥에서 사용 시 매트 등을 깔고 사용하세요.
- 장시간 사용 시 저온 화상에 주의해 주세요.
- 라텍스, 메모리폼, 레자, 스펀지류, 모션베드 등 열에 민감한 제품과 절대 같이 사용하지 마세요.
- 절전 및 화재 예방을 위해 외출하거나 사용하지 않을 시에는 전원 플러그를 뽑아주세요.
- 세탁 시 매트용 세탁망을 넣어 단독 세탁하시고, 세탁 후 건조기 및 드라이기를 사용하지 말고 자연건조 후 사용하세요.
- 제품이 젖은 상태에서 절대로 사용하지 마세요.

서비스센터 전국 대표전화
(전국 어디서나 지역번호 없이)


1588-9000

www.krb.co.kr

카본매트 설치 및 사용 방법

Tip


접속구는 안전을 위해 강하게 결합하세요.
분리 보관 시 쉽게 분리되지 않는 것은 제품 불량이 아니며,
오른쪽 그림과 같이 — 자 드라이버를 사용하여
분리하시면 편리하게 분리하실 수 있습니다.




귀뚜라미 카본매트 온돌

1

1 머리 쪽에 접속구가 위치하도록 매트를 바르게 펼쳐주세요.




2 접속구에 지시선(▷)이 안보일 때까지 밀어 넣어 바르게 연결해 주세요.




※ 이지커넥터를 끝까지 밀어 넣지 않을 경우 매트가 따뜻하지 않거나 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.


3 전원 플러그를 전기 콘센트에 꽂아주세요.



4 전원 버튼을 눌러 전원을 켜주세요.



5 온도설정 버튼을 눌러 원하는 온도를 설정해주세요.
※ 온도설정범위 : 25~45℃



싱글매트 사용 시

엔코더 다이얼을 **+** 방향으로 돌리면 온도가 1℃씩 상승하고,
엔코더 다이얼을 **-** 방향으로 돌리면 온도가 1℃씩 내려갑니다.


더블매트 사용 시

좌·우 난방 설정 버튼을 눌러 좌·우 / 좌 / 우를 설정합니다.
엔코더 다이얼을 **+** 방향으로 돌리면 온도가 1℃씩 상승하고,
엔코더 다이얼을 **-** 방향으로 돌리면 온도가 1℃씩 내려갑니다.

Ondol Quick Guide

Easy Connector

듀얼 컨트롤 시스템으로
이저커넥터로 전원 설정이 가능합니다.



전원
버튼

ON 전원 버튼을 누르면 전원이 켜지고
제품이 작동합니다.

OFF ON 상태에서 전원 버튼을 누르면
전원이 꺼집니다. 재 작동 시 기존
세팅 값으로 작동합니다.

서비스센터 전국 대표전화
(전국 어디서나 지역번호 없이)
1588-9000
www.krb.co.kr

스마트 컨트롤 작동 방법



예약모드
선택할 때마다 1시간 단위로 증가 설정되며,
설정된 시간동작 뒤 자동 꺼짐 됩니다.



좌·우 난방 설정
좌·우 난방 설정 버튼을 눌러 좌·우 난방 / 좌난방 /
우난방 온도를 다르게 설정할 수 있습니다.



음량조절
안내 음성의 음량을 0,1,2,3 단계로 조절합니다.



찜질모드
후끈한 찜질이 필요할 때, 찜질 효과를 느낄 수 있도록 2시간 동안 단계 별 온도로 유지해 줍니다.
(매트가 뜨거우니 고온에 주의하세요)

1단계	45°C	2단계	50°C	3단계	55°C
-----	------	-----	------	-----	------



취침모드
쾌적하게 숙면에 들 수 있도록 9시간 동안
33°C로 유지시켜줍니다.



잠금모드
아이들의 안전을 위해 기능 버튼을 3초 이상
길게 눌러 온도 및 기능 조절을 방지합니다.




수면패턴 설정
설정된 온도에서 3시간 동안 천천히 온도를
떨어뜨리고 기상 시에는 온돌난방 설정시간 종료
2시간 전부터 초기설정온도로 올려 체온을 맞춰주는
효율적 온돌난방 기능입니다.

귀뚜라미 카본매트 온돌


2

분리난방 좌·우 예시 (Q,K)




매트의 가운데 축을 기준으로
이저커넥터 접속구가 위치한
부분이 "우"난방입니다.

원난방 (KMA-11)



분리난방 (KMA-12/13)



동작 표시창

좌·우 난방
선택 버튼

전원 버튼

메뉴 및
잠금 버튼

기능 선택 및
온도 조절

엠비언트 라이트
(GREEN, BLUE, RED)

※ 조절부에 보호필름이 부착되어 있습니다.

※ 조절부에 보호필름이 부착되어 있습니다.